

RECALIBRATION DES PASTILLES PS†3

IL EST RECOMMANDÉ DE NE RECALIBRER LES PASTILLES QUE SI LE CALIBRAGE EFFECTUÉ EN USINE (VALEURS DE CALIBRATION INDIQUÉES SUR LA FEUILLE) NE PEUT ÊTRE VÉRIFIÉ.

1 Préparation

Placez les bouteilles (munies des pastilles) et la sonde de température dans la pièce où vous allez effectuer la calibration (au moins une heure plus tôt).

2 Mesure

- Activez le NomaSense et accédez au menu en cliquant sur la flèche "retour".
- Sélectionnez l'icône "Sensors" (sondes).
- Sélectionnez le nom du fichier de la sonde et cliquez sur la sonde concernée pour effectuer la recalibration.
- 2 options apparaissent ; sélectionnez "Manual" (manuel).
- Sélectionnez "Dry" (sec) dans Type de calibration et passez à l'étape suivante (sélectionnez le bouton Next (suivant) situé dans le coin supérieur droit).
- Ne modifiez pas la température de calibration et passez à l'étape suivante.



- Effectuez une mesure à l'aide de la sonde et sélectionnez "Set" (définir) du Cal2nd pendant que vous effectuez la mesure. La nouvelle valeur de phase est mémorisée (elle doit être comprise entre 25° et 29°).
- Ensuite, rincez les bouteilles à l'azote. Mesurez la valeur et enregistrez-la en sélectionnant "Set" du Cal0 lorsque la valeur de phase est stable (doit être comprise entre 58° et 62°).
- Sélectionnez "Save" (enregistrer) dans le coin supérieur droit de l'écran pour valider la calibration.

Note : il est très important de démarrer la calibration à l'air car la bouteille est déjà équilibrée avec de l'air.



NOMACORC[®]

Advance Your Passion